

AUSLEIHEN



Nach erfolgter Buchung mittels App oder über die Website (Anleitung finden Sie in der Willkommens E-Mail) kann das Fahrzeug mit der Carsharing- Chipkarte oder App geöffnet werden. Hierzu halten Sie die Chipkarte an das Lesegerät an der Windschutzscheibe an der Fahrerseite. Die Chipkarte so lange an das Lesegerät halten, bis das Fahrzeug öffnet.



Fahrtür öffnen, Schalter für das Öffnen des Ladendeckels links unterhalb des Lenkrades betätigen, Ladestecker wird entriegelt. Fahrzeug von der Ladestation abhängen. VORSICHT Kabel muss immer mittels Knopf am Auto oder Taste am Schlüssel freigeschaltet werden – Bitte Kabel niemals mittels Gewalt entfernen.

Kabel von der Ladesäule abstecken (Anleitung Ladesäule im Handschuhfach) und den Kabel im Kofferraum verstauen.



Schlüsselkarte aus dem Handschuhfach nehmen und mit den Symbolen nach oben in den Schlitz vor dem Ganghebel stecken.



Bremspedal drücken und kurz den Start-Stop Knopf rechts unter dem Lenkrad drücken.



Im Armaturenbrett erscheint READY – Das Fahrzeug ist startklar. Bremspedal drücken, am Ganghebel vorne den Knopf gedrückt halten und den gewünschten Gang einlegen.

- P** Parken
- R** Rückwärtsgang
- N** Leerlauf
- D** Fahren

Während der gebuchten Zeit nutzen Sie das Fahrzeug ganz normal mit der Schlüsselkarte (Aufsperrern, Absperren usw.). Die Carsharing Karte wird erst bei der Rückgabe wieder benutzt.

Es wird empfohlen, für längere Strecken den Eco-Modus zu wählen, um den Energieverbrauch zu optimieren. (Knopf befindet sich links neben dem Schalthebel).

RÜCKGABE



Fahrzeug an der Ladesäule parken, Schalthebel auf P stellen und den Start-Stop Knopf drücken.



Schlüsselkarte aus dem Zündschloss ziehen und den Carsharing Chip in die Vorrichtung im Handschuhfach stecken.

VORSICHT Wenn der Chip nicht richtig in der Vorrichtung verankert ist, lässt sich das Fahrzeug nicht von außen schließen.



Schalter für das Öffnen des Ladekabels links unterhalb des Lenkrades drücken und das Ladekabel am Auto anstecken (Anleitung Bedienung Ladesäule im Handschuhfach).



Sicherstellen, dass die Ladung gestartet ist. Sobald die Ladung startet leuchtet vorne am Stecker die Lampe blau und man hört ein leichtes Geräusch.

Im Armaturenbrett werden die Prozent der Ladung angezeigt und das Batteriesymbol links bewegt sich.



Carsharing Karte an das Lesegerät halten, Zentralverriegelung schließt das Fahrzeug.

Bei Problemen kann die Servicenummer

02 66 16 5179

kontaktiert werden.